

Montageanleitung

Stecker Serie N an RMC 7/8"

Benötigte Werkzeuge :

„Korkenzieher“
SPTC 50 R7/8"



Schraubschlüssel grösse 22



Schraubschlüssel grösse 34



Benötigtes Material :

Koaxialkabel
RMC 7/8"



Crimpstecker Serie N
NF50 R 7/8"

Einzelteile des Serie N Steckers :



Garantiehinweis :

Bei Schäden, die durch den Einsatz von nicht durch die Schweizer Electronic AG gelieferttem Montagmaterial verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernimmt die Schweizer Electronic AG keine Haftung.

Datum: 19. Juni 2006

Druck: 19.06.2006
VO-6050

Anz. Seiten 2

K:\ISC\01 SC-all\05 Montageanleitungen\01_Deutsch\Wordformat\10_0287_4005_03B.doc

Schritt 1 :

Mit dem Werkzeug das Dielektrikum entfernen (wie mit einem Korkenzieher eine Flasche öffnen).



Schritt 2 :

Gummikugel ca. 2cm weit in den Innenleiter schieben.



Schritt 3 :

Stecker auf das Kabel stecken bis er einrastet. Danach den Stecker festschrauben.

